XCMG QUY 75 – TRUCK CRANE

MAIN TELESCOPIC BOOM LOAD CHART

Working Radius -	Base Boom	Mid-extend Boom	Mid-extend Boom	Mid-extend Boom	Mid-extend Boom	Mid-extend Boom	Full-extend Boom
(m)	11.6 m	15.71	19.82	25.98	32.15	38.31	44.50
3.0	75000						
3.5	70000						
4.0	62050	51050	44100				
5.0	51050	45050	41600	30600			
6.0	41500	39000	36200	27400			
7.0	32000	30500	30200	27000	22700	15800	
8.0	25050	24550	24550	23000	19000	14850	9500
9.0	19000	20000	19800	20500	17500	14850	9500
10.0		16500	16500	17500	16000	13900	9000
12.0		11500	11500	12500	13200	11900	9000
14.0			8500	9500	10200	9900	8500
16.0			6400	7500	8100	7790	8000
18.0				5900	6600	5900	6500
20.0				4800	5400	4750	5100
22.0				3900	4500	3750	4100
24.0						3270	3270
26.0						2980	2640
28.0						2495	2230
30.0						1990	1600
32.0						1400	1300
34.0							1000
36.0							700